

(2) 施工方法

(1) のり面整形 吸出し防止材敷設 かご組立て 敷設

- ・承認図と一致するように、のり面の整形を行う。
- ・吸出し防止材を敷設する。この際、地盤の露出がないように、十分注意する。
- ・結合コイルを用いて、かごを組立てる。隣接するかごどうしを結束する場合にも、結合コイルを用いて結束する。結合コイルの取付け方法は、それぞれの仕様に従うものとする。
- ・敷設に際しては、設計図面に対してずれが生じないように、一定区間(10m程度)毎に確認を行う。

(2) 中詰め

- ・重機にてある程度まで中詰めを行い、仕上げを人力にて行う。
- ・かごの変形には十分注意する。

(3) 蓋取付け 完了

- ・結合コイルを用いて、蓋を取付ける。
- ・出来高が、承認図と一致していることを確認し、完了とする。



写真 2-4 中詰め状況



写真 2-5 施工完了